

Zachytávač dažďovej vody Ø110, 100, 90

Nádrž na vodu postavte na rovný terén. Určite maximálnu výšku hladiny vody v nádrži tak, aby nedošlo k jej pretečeniu.

1. Preneste a vyznačte výšku hladiny vody v nádrži na zvodovú rúru
2. Vyznačte a odrežte kus zvodovej rúry podľa výkresu č. 2, odrezané hrany obrúste
3. Namontujte zachytávač do zvodovej rúry, pričom dbajte na stredové uloženie vložky
4. Urobte v nádrži na vodu otvor pod predpokladanou hladinou vody, nasadte naň tesnenie.
5. Pripojte zachytávač vodorovne a tesne rúrou Ø 50 k nádrži na vodu, do kotlíka spádovej rúry namontujte kôš, aby ste zabránili vnikaniu lístia.

V zime odstráňte rúru Ø 50 zo zachytávača a výpusť uzatvorte uzáverom.

