

Karta s technickými údajmi o výrobku

Parotesná fólia SECCO

Parotesná fólia

POPIS PRODUKTU

Polyetylénová fólia na výrobu vrstvy chrániacej konštrukčné prvky budov pred vlhkosťou spôsobenou kondenzáciou.

VÝHODY:

- ✓ flexibilná a robustná
- ✓ parotesná
- ✓ odolná voči roztrhaniu
- ✓ odolná voči poveternostným vplyvom

APLIKÁCIA

Na parozábranu v rámových konštrukciách stien, striech, stropov a stropových striech. Ako ochrana tepelnej a zvukovej izolácie proti vlhkosti. Ako protivlhkostná vrstva pod podlahy, potery. Ako ochrana hydroizolácie zhotovenej napr. z lepenky, fólie, bitúmenu. Ako ochrana fasád budov a okenných rámov počas vnútorných dokončovacích prác. Ako izolačná vrstva pod drevené a laminátové podlahy.

PARAMETRE PRODUKTU:

Materiál:	LDPE
Farba:	žltá, modrá alebo zelená
Hrúbka (mm):	od 0,2 do 0,4 ± 40 %
Dĺžka (m):	25 alebo 50
Šírka (m):	2 alebo 3 alebo 4
Difúzny odpor ($m^2 \cdot s \cdot Pa/kg$):	$4,8 \times 10^{-11} \pm 75\%$
Hodnota Sd (m):	
-- > hrúbka 0,2 mm	≥40
-- > hrúbka 0,3 mm	≥80
-- > hrúbka 0,4 mm	≥80
Vodotesnosť (trieda):	spĺňa požiadavky pri tlaku 2 kPa
Odolnosť proti roztrhnutiu pozdĺžne / priečne (N):	≥40 / ≥40
Predĺženie pri pretrhnutí pozdĺžne / priečne (%):	≥150 / ≥150
Reakcia na oheň:	Trieda F

BALENIE

Hrúbka (mm)	Šírka rolky (m)	Dĺžka rolky (m)	Množstvo na palete (roliet)
0,2	2/3	50/50	80/60
0,3	2	50	50
0,4	3	50	25

SKLADOVANIE

Výrobok skladujte v originálnom balení, vo vzpriamenej polohe, v miestnostiach s teplotou od +5°C do +25 °C. Chráňte pred vlhkosťou a slnečným žiarením, ako aj pred vykurovacími zariadeniami.

NÁVOD NA INŠTALÁCIU

Výrobok by sa mal inštalovať po položení tepelnej izolácie, a to buď vodorovne z vnútornej strany, alebo rovnobežne s krokami (alebo stenovými nosníkmi) v závislosti od zložitosti konštrukcie krovu. Výrobok by sa mal klást s ľahkým napätím - mierne rozťahovať. Ak je položený vodorovne, inštalácia by sa mala začať zhora - od krytu krokiev alebo hrebeňa, v závislosti od spôsobu polozenia tepelnej izolácie. Každú vrstvu prekryvajte minimálne o 5 cm a utesnite lepiacou páskou. Pri inštalácii upevňovacích systémov pre sadrokartónové alebo iné obklady sa musí zabezpečiť vzduchotesnosť parotesnej vrstvy. V miestach spojov so zvislými prvkami: kolennými stenami, komínmi a štítovými alebo deliacimi stenami sa musia použiť samolepiace utesňovacie pásky. Na tieto spoje sa odporúča použiť prítlačné lišty, pripevnené k uvedeným zvislým prvkom (steny a komíny). Na spojoch so strešnými oknami a výlezmi treba dodržiavať odporúčania výrobcov, aby spoje s rámami alebo plášťami týchto prvkov boli tesné. Parotesná fólia sa môže inštalovať ľubovoľnou stranou.

12.05.2021

CB S.A.
46-053
Chrzastowice
ul.Ozimska 2A
www.cb.com.pl
www.secco.pl

Informácie obsiahnuté v tomto technickom informačnom liste boli zostavené na základe našich odborných skúseností, našich najlepších vedomostí a v dobrej viere. Tento technický informačný list vymedzuje rozsah použitia materiálu a odporúčaný spôsob vykonania prác, ale nemôže nahradiť odbornú prípravu zhotoviteľa. Okrem informácií uvedených v tomto technickom liste je potrebné dodržiavať pravidlá stavebného remesla, predmetné národné a európske normy, schvaľovacie dokumenty, zdravotné a bezpečnostné predpisy atď. Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce verzie platné pre tento výrobok.